

# NÁVOD K POUŽITÍ A OŠETŘENÍ ZAHRADNÍHO NÁBYTKU URČENÉHO PRO SOUKROMÉ VYUŽITÍ

- DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK MUSÍ STÁT NA PEVNÉM, ROVNÉM A SUCHÉM POVRCHU (PODKLADU).
- DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE TŘEBA PŘED POUŽITÍM OŠETŘIT PROTI PLÍSNÍM A HOUBÁM. NÁSLEDNĚ JEJ TŘEBA NATŘÍT LAZUROU NEBO OLEJEM. DŘEVO BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLEHNE ZKÁZE.
- DLE MOŽNOSTI DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK UMÍSTĚTE POD PŘÍSTŘEŠEK. ZABRÁNÍTE TÍM PŘÍSTUPU DEŠTOVÉ VODY A SLUNCE, KTERÉ DŘEVU ŠKODÍ.
- RŮZNÉ NEČISTOTY JAKO PLÍSNĚ, HOUBY, AGRESIVNÍ PTAČÍ TRUS, SKVRNY OD JÍDLA A DALŠÍ-STAČÍ VLHKÝM HADREM ČI HOUBIČKOU.
- NA ZIMU JE TŘEBA DLE MOŽNOSTÍ USCHOVAT DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK DO KRYTÝCH PROSTOR, NAPŘ. SKLAD, GARÁŽ, PERGOLA. POKUD JE NÁBYTEK PŘES ZIMU VENKU MUSÍ BÝT ZAKRYTÝ PLACHTOU. DOLE JE TŘEBA NECHAT PROSTOR PRO PŘÍSTUP VZDUCHU.
- DŘEVO, JAKO KAŽDÝ JINÝ PŘÍRODNÍ MATERIÁL, ABSORBUJE VLHKOST NEBO VYSYCHÁ, COŽ U ZAHRADNÍHO NÁBYTKU VÝRAZNĚ PŮSOBÍ NA VZHLED A NA JEHO ŽIVOTNOST. PŘI ZMĚNÁCH VLKOSTI A TEPLoty MŮŽE DOCHÁZET K DROBNÝM TVAROVÝM ZMĚNÁM, KTERÝM JE MOŽNO V ZNAČNÉ MÍŘE PŘEDEJÍT.
- KAŽDÝ DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z DŮVODU JEHO ŽIVOTNOSTI JE TŘEBA ČASEM OŠETŘIT: LAKEM, LAZUROU.
- ZBOŽI DODÁVÁME SMONTOVÁNO.
- ZBOŽÍ JE URČENO PRO SOUKROMÉ POUŽITÍ.
- PRODEJCE NEZODPOVÍDÁ ZA UMÍSTĚNÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH.